

easy up tent 3x3

STAPPENPLAN



VERHUURBEDRIJF
B. Hangjas

1

ZET HET FRAME RECHT

Zet het ingeklapte frame rechtop op de grond, met de poten bij elkaar.



2

TREK HET FRAME UIT

Pak de buitenste poten vast en loop rustig achteruit. Het harmonica-frame opent zich grotendeels vanzelf.



3

KLIK HET FRAME VAST

Duw het frame verder omhoog en naar buiten totdat alle vergrendelingen goed vastklikken. Het dak zit standaard al op het frame.



4

STEL DE HOOGTE IN

Schuif de vier poten omhoog doormiddel van te trekken aan de borg pen naar de gewenste hoogte. Controleer dat alle vier de poten op dezelfde hoogte staan.



5

ZET DE TENT VAST (optioneel)

Gebruik de ↑ bij de voetplaten haringen om de tent stevig vast te zetten. Voor extra stabiliteit kunnen optioneel haringen of gewichten worden gebruikt.



NIET GESCHIKT VOOR STORM OF HARDE WINDSTOTEN

