

Handleiding Loungeheater Verhuurbedrijf Hangjas



! Let op:

- Gebruik alleen bijgeleverde gasdrukregelaar
- Alleen geschikt voor propaangas
- Niet geschikt voor gesloten ruimtes
- Gasflessen tijdens gebruik en opslag altijd rechtop zetten; ook lege gasflessen
- Sommige delen van het apparaat worden heet
- Sluit na gebruik of bij calamiteiten altijd direct de kraan van de gasfles



Alleen geschikt voor propaangas



Niet geschikt voor gesloten ruimtes




Gasfles altijd rechtop zetten



Houd brandbare materialen op afstand (min. 1 meter)



Sommige delen worden heet
Niet aanraken



min. 1 m
Houd minimaal 1 meter afstand tot personen en objecten

1 Aansluiten / montage

- 1 Bevestig de gasdrukregelaar op de gasfles.



- 2 Plaats de gasfles onderin de terrasverwarmer.



Tussen de gasfles en gasdrukregelaar moet een rubber afdichtingsring zitten (let op: links schroefdraad).

2 Ontsteken terrasverwarmer

- 1 Kraan van de gasfles openen.
- 2 Regelknop in OFF-stand indrukken.
- 3 Ingedrukt naar links draaien, naar PILOT. Na 60 seconden stroomt gas toe.
- 4 Blijf de regelknop ingedrukt houden en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de waakvlam brandt.
- 5 Houd de regelknop nog 30 seconden ingedrukt om thermokoppel te activeren, waarna de waakvlam blijft branden.
- 6 Als de waakvlam niet ontsteekt, druk de regelknop in en draai naar OFF-stand en herhaal de handeling.
- 7 Als de waakvlam brandt, draai de regelknop zachtjes ingedrukt naar LOW.
- 8 Als de terrasverwarmer brandt, is de warmte regelbaar tussen HIGH en LOW met de regelknop.



3 Warmte regelen



Als de terrasverwarmer brandt, is de warmte regelbaar tussen HIGH en LOW met de regelknop.

4 Uitzetten / demontage

- 1 Draai de regelknop naar PILOT, indrukken en draai naar OFF.
- 2 Sluit de kraan van de gasfles.
- 3 Laat het apparaat afkoelen voordat u het verplaatst.



Extra tips

- ✓ Controleer regelmatig de gasslang en aansluitingen op beschadigingen en lekkage (bijv. met zeepsop).
- ✓ Gebruik alleen originele onderdelen.
- ✓ Stel het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
- ✓ Dek de terrasverwarmer niet af tijdens gebruik.
- ✓ Berg het apparaat droog en schoon op.

Geniet veilig van uw loungeheater!