



VERHUURBEDRIJF
B. Hangjas

Bij een tafeltap of Cooltap tafelformaat kan stap 2 worden overgeslagen. In plaats van een spoelborstel wordt bij een tafeltap een lekblaadje meegeleverd.

1 BENODIGDHEDEN

Wat leveren wij erbij?



CO₂ fles
(koolzuur)



Spatel



Spoelborstel

2 WATERKOELER CONTROLEREN

Bij een watergekoelde tap wordt het bier door een gekoeld systeem geleid.



- 1 Controleer reservoir of er bijgevoerd moet worden.
- 2 Vul dit met water.
- 3 Vul niet boven het maximale niveau. (Bovenste ring)

3 KOELSYSTEEM STARTEN



Sluit de tap aan op een geschikte stroomvoorziening.



Laat de koeler eerst koelen voordat je grote hoeveelheden bier gaat tappen.



Koelen van het reservoir duurt ongeveer 30 min tot een uur bij **warmere** buitentemperaturen.

4 BAJONETKOPPELING AANSLUITEN



Fust moet voor het aansluiten een half uur rusten (stil gestaan) hebben.



Fust moet recht op staan.



Zet de hendel omhoog.



Draai de koppeling kwart slag in de fust en duw dan de hendel omlaag.

5 CO₂ FLES EN TAPPEN MAAR!




Open de CO₂ fles langzaam.

(Snel draaien zorgt voor teveel schuim in het bier)



Zet de leiding hendel open op de bajonet koppeling.

(Horizontaal is dicht en verticaal is open)



Zet de tapkraan open. Spoel kort door.



En tappen maar!



Proost
op mooie
momenten!

WWW.VERHUURBEDRIJFHANGJAS.NL

